LCD monitor BenQ FP71W
Veľkosť obrazovky 17“
Rýchly sprievodca

Obsah balenia:

- BenQ LCD monitor
- Rýchly sprievodca
- CD ROM disk
- Napájací kábel
- Napájací adaptér
- Signálový kábel D-Sub
- Signálový kábel DVI-D
- USB kábel
- Audio kábel (voliteľné)

Časti monitora:

Pohľad spredu

Pohľad zozadu

Pohľad zozadu (2): Umiestnenie konektorov a zásuviek

1. Napájací konektor
2. Audio konektor
3. Kompozitné video
4. Vstup S-Video
5. Konektor DVI-D
6. Konektor D-Sub
7. USB konektory

Pohľad z boku

1. Vypínač
2. Tlačidlo Enter
3. Tlačidlo hore
4. Tlačidlo dole
5. Tlačidlo Exit
6. Tlačidlo Mode
7. Tlačidlo Input
8. „iKey“

Inštalácia monitora:

Uistite sa, že je počítač a monitor vypnutý. Na inštaláciu LCD monitora nasledujte nasledujúce kroky:

1. Vybaľte monitor a postavte ho na stabilnú plochu.
2. Stlačte poistku kryt a uvolnite kábel. (viď obrázok).

3. Do monitora pripojte signálový kábel (D-Sub alebo DVI-D).

4. Druhý koniec signálového kábla zapojte do vášho počítača.

5. Pripojte USB kábel monitora na počítač.

6. Napojte konektor napájacieho adaptéra do konektora monitora.

   Pri odpájaní kábla vždy ťahajte za zástrčku a nie za kábel.

7. Upravte vedenie káblov a zaklapnite späť kryt na káble.
8. Pripojte napájací kábel k napájaciemu adaptéru a potom ho zapojte do elektrickej siete. (Používajte iba zdroje napätia uvedené v užívateľskom manuály.)
9. Stlačte tlačidlo „Power“ (Vypínač) na bočnej strane prístroja. Rozsvieti sa indikátor napájania.

Režim hlavného menu:

Ovládacie funkcie dostupné v hlavnom menu
Hlavné menu
Texty v pravom hornom rohu obrazu hlavného menu komentujú aktuálny režim.

Podmenu "Jas/kontrast (Luminance)"

Stlačte tlačidlo t alebo u na nastavenie jasu, tlačidlom “Exit” sa vrátite do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo t alebo u na nastavenie kontrastu, tlačidlom “Exit” sa vrátite do predchádzajúceho menu.

Podmenu Geometria (Geometry)

Stlačte tlačidlo t alebo u na nastavenie horizontálnej polohy obrazu a potom stlačte tlačidlo “Exit” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo t alebo u na nastavenie vertikálnej polohy obrazu a potom stlačte tlačidlo “Exit” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo t alebo u na nastavenie synchronizácie obrazu a potom stlačte tlačidlo “Exit” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo t alebo u na nastavenie fáze obrazu a potom stlačte tlačidlo “Exit” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Podmenu Farby (Color)
Užívateľská predvoľba:
Užívateľ si tu môže nastaviť farebné vyváženie červenej (Red), zelenej (Green) a modrej (Blue) farby.

Podmenu OSD

Stlačte tlačidlo t alebo u na nastavenie horizontálnej polohy OSD, a potom stlačte tlačidlo “Exit” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo t alebo u na nastavenie vertikálnej polohy OSD, a potom stlačte tlačidlo “Exit” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Stlačte tlačidlo t alebo u na nastavenie doby zobrazenia OSD, a potom stlačte tlačidlo “Exit” pre návrat do predchádzajúceho menu.

Vnorená ponuka jazykov (Languages)